

Elektro

RSA - Taster und Module anschließen

Um den optimalen Antivandalismusschutz zu erhalten, empfehlen wir die Namensschildeinlage zu gravieren.




1 RSA - Taster
im eingebauten Zustand
Schutzart IP 66



Achtung:
Taster und Module mit max. 12 V
anschließen!



Klingeltaster Die Beschriftungseinlagen dürfen die maximale Größe nicht überschreiten! Funktionsstörung!




1 Klingeltaster Lira
Tasterabdeckung: 97-9-82051
Tasteneinlage max. 55 x 12,5 mm
97-9-87000

2 Klingeltaster Seko
Tasteneinlage max. 47 x 14 mm

3 Klingeltaster Lippert
Tasteneinlage max. 47 x 12 mm



Lichttaster
Die Beschriftungseinlagen dürfen die maximale Größe nicht überschreiten! Funktionsstörung!



1 Lichttaster Lira
Tasteneinlage max. 55 x 12,5 mm

2 Lichttaster Seko
Tasteneinlage max. 47 x 14 mm

3 Lichttaster Lippert
Tasteneinlage max. 47 x 12 mm

Beschriftung oder Austausch von Namensschildeinlagen



Taster Lira
Zwischen Tastenrahmen und Namensschild mit einem Bleistift die Abdeckung ausrasten.
Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten.



Taster Seko
An der Tasterseite nach innen Richtung Taster drücken und Sichtglas entnehmen.
Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten.



Taster Lippert
Schlüssel (optional) einstecken und drehen. Abdeckung wird hochgedrückt.
Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!